

УЮТ 1350-WATT



УЮТ 1350-watt

МИНИ
отпариватель



U-2M

Руководство пользователя

УЮТ

1350-WATT

Пожалуйста прочитайте эту инструкцию полностью перед Вашим первым использованием прибора.

ВАЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Не включайте другой электроприбор с высоким уровнем потребляемой мощности в ту же розетку или переходник , в которую подключаете свой прибор - отпариватель.
2. Используйте прибор только как описано в этом руководстве. Другие варианты использования, могут вызвать воспламенение или удар током.
3. Во избежание поражения электрическим током – не погружайте прибор , либо отдельные его элементы (шнур питания) в воду.
4. Не оставляйте прибор без присмотра, во время подключения в электросеть.
5. Не оставляйте прибор без присмотра, если в помещении находятся животные, дети или недееспособные граждане.
6. Во избежание ожогов не касайтесь горячих металлических деталей, горячей воды или пара.
7. Аккуратно обращайтесь с прибором, не допускайте его падения.
8. Не размещайте прибор рядом с нагревательными (отопительными) элементами, открытым пламенем.
9. Не используйте прибор в случае обнаружения повреждения в проводе электропитания. Перед каждым включением прибора тщательно осмотрите его на предмет дефектов и исправности шнура электропитания.
10. Всегда отключайте прибор, прежде чем залить (либо долить) воды в резервуар.
11. Исклучайте перелива либо пролива воды на прибор в процессе наполнения резервуара.
12. Обязательно дайте остынуть прибору в течении как минимум 30 минут, перед его уборкой на хранение.
13. Для продления жизни прибора рекомендуется использовать дистиллированную или обессоленную воду для заливки в резервуар.


ВНИМАНИЕ:

Чтобы избежать опасности удара током, отключите прибор от электросети, если прибор не используется или перед его чисткой. Если шнур питания прибора поврежден, использование прибора запрещается до его замены либо ремонта.

УЮТ

МИНИ отпариватель

1350-watt



2

УЮТ

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1350-WATT

Заполнение воды:

1. Отсоедините прибор от электросети.
2. Откройте крышку резервуара для воды и заполните резервуар водой. Уровень воды не должен превысить максимальную отметку.
3. После заполнения водой верните крышку резервуара в исходное положение.

ВНИМАНИЕ:

Пожалуйста используйте дистиллированную, либо обессоленную чистую воду.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во избежание ожогов, пожалуйста не открывайте крышку резервуара для воды при работе прибора, При полном использовании воды в резервуаре и необходимости долива воды, пожалуйста обождите, пока пар из носика прибора не перестанет выходить.

Использование прибора:

1. Включите прибор в сеть.
2. Нажмите кнопку, показанную на рис.1, в случае исправности прибора загорание индикатора работоспособности указывает на начало работы прибора и вода в резервуаре начнет нагреваться для превращения в пар.
3. Вода достигнет парообразного состояния уже в течении 90 секунд работы прибора. О том, что прибор достиг рабочего состояния указывает выход пара из носика отпаривателя, после этого прибор можно использовать по назначению.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Во избежание ожогов, пожалуйста не наклоняйте прибор в процессе работы.

Использование насадок:

К прибору прилагаются насадки для отпаривания и очистки предметов (см. рис.2)



3

УЮТ

ВНИМАНИЕ:

1. Во избежание ожогов контролируйте направление выхода пара из носика прибора. Не направляйте струю пара на людей и животных.
2. При использовании прибора не опускайте руку с прибором вниз, это вызовет перелив воды из носика прибора, что может вызвать ожоги.

ХРАНЕНИЕ

1. Нажмите кнопку выключения (см. рис. 1), если прибор был включен в электросеть, то индикация включения прибора должна погаснуть.
2. Отключите прибор от электросети.
3. Вылейте воду из резервуара и дайте остынуть прибору в течение 30 минут.
4. Оботрите прибор и поместите в сухое место для дальнейшего хранения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Вес прибора1 кг
Емкость водного резервуара150мл
Время готовности к использованию (генерации пара)90 сек. после включения.
Выходная мощность 1350 Ватт

STARSHOP