

Инструкция по эксплуатации прибора FASIZ



Убирает концы, оставляет длину

Выгодно купить с доставкой и оплатой при получении
удобно тут

starshop.kz

Инструкция по применению машинки-триттера FASIZ



■ 110-220V~ 50/60Hz 3W

В КОМПЛЕКТ ВХОДИТ:



1. Сумка для хранения и переноски.

Позволяет безопасно переносить FASIZ для работы в удобном для Вас месте.

Инструкция по применению машинки-триттера FASIZ



2. Расческа для укладки. Данная расческа для укладки отлично подходит для расчесывания волос клиентов перед лечением. Также можно использовать раздвоенный конец расчески для разделения волос клиента перед проведением процедуры полировки волос от FASIZ.



3. Разделительные зажимы. Используются чтобы держать подальше необработанные волосы от уже обработанных участков волос.



4. Кисть-сметка. Используйте кисть чтобы очистить от волос лезвия и корпус.



5. Насадка триттера, 1/8.
Насадка триттера 1/8 удаляет примерно 1/8 концов волос или меньше.


6. Насадка триттера, 1/4.
Насадка триттера 1/4 удаляет примерно 1/4 концов волос или меньше.



7. Адаптор. 110-240Вт.

ВАЖНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ МЕРЫ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

- Вам следует прочитать все инструкции перед использованием FASIZ
- Используйте данный прибор только для целей, для которых он предназначен и только в соответствии с описанием в данной инструкции.
- Устройство не должно быть использовано детьми. Держите прибор подальше от детей.
- Избегайте контакта с подвижными частями прибора.
- Всегда работайте с чистым прозрачным окном, установленным на месте. Лезвия перестанут работать если крышка прозрачного окна будет сдвинута или не установлена.
- Устройство предназначено для удаления секущихся и поврежденных концов от концов стержня волоса сохраняя при этом длину.
- Данный прибор не предназначен для ежедневного применения.
- Избегайте контакта устройства с водой чтобы предотвратить повреждение мотора, батареи и внутренних частей.
- Не роняйте устройство, так как это может вызвать повреждение или поломку прибора.
- Поломка вследствие удара не покрывается гарантией. Такая поломка – личная ответственность покупателя.
- Компания FASIZ не несет ответственности за прибор в случае неправильного обращения.
- Всегда держите машинку для полировки FASIZ в чистоте и дезинфицируйте ее после каждого применения.
- FASIZ это высокотехнологичный инструмент для профессиональной работы, о котором следует заботиться должным образом.



Инструкция по применению машинки-триттера FASIZ

РУЧКА АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ, СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

1. Держите Fasiz одной рукой в середине секции главного корпуса, держите ручку батареи, как показано на рисунке 1.



1

2. Мягко поверните ручку батареи влево до совмещения обозначенных стрелок и пока не почувствуете щелчка. В таком положении ручка батареи открыта.



2

3. Отстраните ручку батареи от корпуса . Это просто. Смотрите рисунок 3.



3

4. Вы можете видеть контакты батареи и главного корпуса.



4

УСТАНОВКА РУЧКИ БАТАРЕИ:

Для того, чтобы установить ручку батареи обратно к корпусу, повторите те же действия в обратном порядке.

УСТАНОВКА НАСАДКИ

1. Выберите насадку в соответствии с желаемой длиной среза концов. В данном случае мы выбрали длину $\frac{1}{8}$. Убедитесь при установке насадки что она попала в скользящие направляющие каналы и что она установлена прямо.



2. Держа Fasiz, немного разогните ножки насадки и направьте внутрь корпуса. Скользящие каналы предназначены для равномерного скольжения в обе стороны .



3. Вставив насадку в направляющие, доведите ее до упора. Она должна вставиться легко, без каких-либо усилий.



Мы предоставляем 2 насадки:

Насадка триммера, $1/8$.

Насадка триммера $1/8$ удаляет примерно $1/8$ концов волос или меньше.

Насадка триммера, $1/4$.

Насадка триммера $1/4$ удаляет примерно $1/4$ концов волос или меньше.

Внимание! Не используйте FASIZ без насадки !



Инструкция по применению машиинки-триттера FASIZ

ПОДГОТОВКА ВОЛОС

1. Перед использованием FASIZ, необходимо вымыть волосы чтобы смыть жир и косметические продукты. Затем полностью высушить волосы!

ВАЖНО: FASIZ работает только на чистых и полностью сухих волосах.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! Волосы должны быть без масел, спреев, гелей, муссов или других стайлинговых продуктов, так как это может вызвать склеивание и неравномерное обрезание пряди. Чистые и полностью высушенные волосы позволяют каждой пряди свободно двигаться и отдельно от других прядей попадать на лезвия в прямом положении.

FASIZ специально разработан чтобы срезать только самые концы пряди, до которых только дотягивается лезвие. Он снимает от $1/8$ до $\frac{1}{4}$. Больше информации об установке распорок и назначении на странице 6.



2. Тщательно расчешите волосы от узелков, перегибов и спутывания перед применением машинки для полировки Fasiz. FASIZ должен скользить по волосам мягко, плавно и легко.

3. Разделите волосы посередине на 2 равные сектора. Закрепите один сектор сзади используя одну из двух зажимов, чтобы держать волосы отдельно во время стрижки с другой стороны. Повторите эти действия на противоположной стороне после того, как закончите стрижку первой секции.



НАЧАЛО РАБОТЫ

Шаг 1. Выберите маленькую тонкую секцию волос. Отделите тонкий слой перед тем, как установить полировщик на верх пряди. Расчесать прядь от узлов. Это позволит волосам свободно пробегать через пластину и избежать того, что волосы будут путаться и застревать.



Шаг 2. Открыть пластину для волос переместив переключатель на позицию Lock On, расположенную внизу корпуса.



Шаг 3. Выберите стрелку, указывающую направление и нажмите на кнопку. Загоревшийся зеленый индикатор позволит вам узнать, что прибор активирован и готов к работе. Совет! Мотор работает только при нажатой металлической ручке нажатия. Помните, что направление переключателя является изменяемым, поэтому если вы меняете руку, вам нужно переключать стрелку, чтобы активный индикатор был всегда снизу.



Шаг 4. Разместите тонкую прядь сверху на центр пластины для волос, прядь должна быть не шире и не выше направляющих в центре.




Инструкция по применению машинки-триммера FASIZ

Шаг 5. Мягко сжать волосы пластиной, нажав ручку, пока устройство не активируется. Начиная сверху, удерживая часть волос с одной стороны, и FASIZ с другой, работать в направлении концов и медленно расчесывать волосы с FASIZ весь путь до конца. Делайте медленные, плавные движения, как будто вы вытягиваете волосы щипцами или брашингом. Повторите 3 раза каждую секцию!




Примечание: если вы чувствуете что попировщик не позволяет протянуть волосы, это значит что вы взяли слишком толстую прядь или не распутали ее предварительно.

Шаг 6. Проведите по каждой пряди 3 раза, продолжайте работать с таким же количеством волос, повторяя процедуру 3 раза в секции, как вы начинали, чтобы гарантировать срез всех сеченных концов вокруг головы после завершения процедуры. После того, как вы закончите все секции, закрепите на стороне, отделяющей ее от необработанной волос. Выделите другую тонкую секцию и повторите лечение пока рабочая сторона не будет закончена. Повторите на другой стороне, пока обе стороны не будут закончены.



Время от времени в процессе лечения волос Вы будете видеть что отсек для состриженных концов становится полным. Остановитесь на секунду и очистите контейнер от волос. Это будет способствовать очистке лезвий и более производительной работе FASIZ. (Пожалуйста перейдите в раздел «быстрая очистка контейнера для срезанных волос» чтобы узнать как безопасно



**Выгодно купить с доставкой и оплатой при получении
удобно тут
*starshop.kz***

**Инструкция по применению
машинки-триттера FASIZ**

Сейчас хорошее время показать вашим клиентам важность срезания сеченных концов для лечения и восстановления волос, дать им почувствовать новые мягкие и шелковистые волосы. Дайте клиенту провести рукой по волосам после процедуры и посмотрите на их реакцию. Это будет счастливое восхищение, так как вы срезали мертвые, сухие, сеченные концы без потери длины волос. Вы также сможете почувствовать разницу. Это восхитительно!

Теперь вы можете дать возможность вашим клиентам насладиться их новыми мягкими шелковистыми и здоровыми волосами. С настоящего момента ваши клиенты смогут наслаждаться растущими волосами, достигая желаемой длины быстрее и волосы становятся более здоровыми и красивыми. Спасибо новой услуге полировки FASIZ, которую достаточно делать 1 раз в 5-6 недель.



NEW!

Новая технология хирургического срезания поврежденных и сеченных кончиков позволяет сохранить и отрастить красивые, длинные, здоровые волосы и убрать все мертвые сухие безжизненные концы.

Инструкция по применению машинки-триттера FASIZ

БЫСТРАЯ ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ВОЛОС

1. В положении открытой пластины для волос держите за ручку одной рукой и мягко нажимайте на прозрачное стекло контейнера по направлению стрелки (как показано на рисунке).
2. Сдвиньте прозрачную крышку окна сняв ее с камеры корпуса лезвия.
3. На лист бумаги стряхните кусочки волос из камеры корпуса.
4. Используйте кисточку для очистки, удалите все волоски из контейнера и с лезвий прибора.

Обратите внимание, что кисточка может повлиять на остроту лезвий, поэтому делайте это аккуратно. После того, как вы закончите, установите прозрачное окно обратно на корпус.

Совет! До того, как вы поставите на место пластиковую крышку, включение прибора небезопасно.




ЗАМЕНА ЛЕЗВИЙ

1. В положении открытой пластины для волос и открытым прозрачным окном контейнера держите за корпус двигателя одной рукой, другой рукой держите корпус лезвия и мягко открывайте с одной стороны, затем потяните с другой стороны до тех пор пока корпус лезвия полностью не отсоединится как показано на рисунке.



1

2. Теперь после отсоединения корпуса лезвия от главного корпуса, почистите и продезинфицируйте его и установите обратно после того, как закончите. Капните одну каплю масла для машинок на каждую сторону лезвий, включите устройство на несколько секунд. В таком виде устройство можно хранить.
ВАЖНО! Очень рекомендуется заменять лезвия каждый год чтобы убедиться что срез и производительность машинки хорошие.



2

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

1. Не используйте FASIZ в одной секции больше раз чем в другой, вы можете случайно состричь больше с одной стороны. Мы рекомендуем проводить полировщиком 3 раза по секции вокруг головы клиента. Большое количество повторов может потребоваться в зависимости от сильной степени повреждения волос клиента.
2. Не использовать FASIZ без насадок. Это может вызвать слишком сильный срез или повреждение волос. Эти лезвия не предназначены для снятия большого объема волос за раз. Рекомендуется использовать тонкие пряди волос и не работать без насадок.
3. Рекомендованная частота проведения процедуры – один раз в 5 недель. В то же время, если у вашего клиента сильно поврежденные волосы окрашиваниями, горячими стайлинговыми инструментами, процедуру можете проводить чаще.
4. Если вы чувствуете, что полировщик не пропускает волосы, скорее всего, вы взяли слишком толстую прядь. Просто уберите прядь волос, расчешите и попробуйте взять более тонкую прядь.
5. Лучше всего работает на прямых или волосах с волнами. Если у ваших клиентов кудрявые волосы, вам нужно их тщательно вытянуть перед проведением процедуры для наилучшего результата. Разные результаты могут получаться на разных типах волос.
6. Держите прибор подальше от детей.



**Выгодно купить
с доставкой
и оплатой при получении
удобно тут**
starshop.kz